11. Certificado de Garantia

Válido somente para o território Brasileiro e quando acompanhado do comprovante de aquisição do produto. A MABE Brasil Eletrodomésticos Ltda., nesta e na melhor forma de direito, certifica ao Consumidor estar entregando um produto para uso doméstico em perfeitas condições e adequado aos fins a que se destina.

Todo e qualquer defeito de fabricação poderá ser reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) dias da data de entrega do produto, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. A confiança que tem na qualidade de seus produtos permite à MABE Brasil Eletrodomésticos Ltda. conceder, ainda, e concomitantemente à garantia legal de adequação do produto aos fins a que se destina, uma cobertura adicional sobre seus componentes, pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente contado a partir da data de entrega do produto, a ser comprovada pelo Consumidor, ou, não existindo essa comprovação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal / Comprovante de Aquisição. No entanto, não estão abrangidas por essa cobertura adicional de 1 (um) ano, mas tão-somente pela garantia legal de 90 (noventa) dias, a reposição dos plásticos e das lâmpadas, além das despesas com o transporte do produto, caso seja necessária sua remoção para reparos no Serviço Técnico Autorizado

Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura concedida, se o produto:

- Sofreu dano provocado por acidente, agente da natureza, uso indevido ou maus-tratos;
- Foi instalado em rede elétrica imprópria, ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação descritas no Manual;
- Não tiver sido operado em condições normais (de acordo com o Manual de Instruções);
- Não foi utilizado para os fins a que se destina (uso doméstico);

  Atenção: Durante o período em que é garantido ao Consumidor o direito de reclamar de qualquer defeito de fabricação (90 dias), não serão cobradas taxas de visita no atendimento domiciliar em locais onde não exista Serviço Técnico Autorizado (conforme instruções constantes neste Manual) ou que estejam fora do perímetro urbano.
- É necessário que no local de instalação haja uma tomada de força exclusiva para o produto.
- Caso seja necessária a utilização de materiais que não acompanham o produto, bem como a instalação e a mão-de-obra específica para a preparação do local de instalação, as despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade do consumidor (ver detalhes no Manual de Instruções)
- O Serviço Técnico Autorizado poderá prestar esses serviços, mediante a aprovação de um orçamento prévio pelo Consumidor.
- A etiqueta de identificação do produto somente poderá ser retirada pelo profissional do Serviço Técnico Autorizado.
- A MABE Brasil Eletrodomésticos Ltda. reserva-se o direito de alterar o produto, sem prévio aviso.

Recomendações:

- Leia o Manual de Instruções antes de instalar, operar o produto e sempre que tiver dúvida.
- Caso o produto apresente defeito, procure imediatamente o Serviço Técnico Autorizado ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
- Não permita que pessoas não autorizadas efetuem reparos, evitando a perda da garantia, como também assegurando que o produto se mantenha em perfeitas condições de uso Garanta sua satisfação e conforto
- Mantenha a Nota Fiscal/Comprovante de Aquisição do produto sempre junto com o Manual de Instruções.

Obs: O conjunto gabinete do produto, não é uma peça de reposição

Importante:
A MABE Brasil Eletrodomésticos Ltda. tem mais de 500 Postos de Serviços Técnicos Autorizados em todo o Brasil. Caso necessário, contate um deles. Consulte a listagem anexa.

SAC

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(0xx11) 2126 1953 (Grande São Paulo)
0800 702 0053 (Demais Regiões)
Fale conosco: www.continental.com.br
Seg a Sex: 8h00min - 18h00min

Rev. : Março/2012 - 238C4572P003

Manual de Instruções
Refrigerador
RCCT360
RCCT370

Continental

Índice

1. **Informações Úteis** Pág.03
   1.1. Regulagem de Temperatura Pág.03
   1.2. Elemento de Refrigeração Integrado Pág.03
   1.3. Gaxeta da Porta Pág.03
2. **Informações de Segurança** Pág.04
   2.1. Etiqueta de Identificação do Produto Pág.04
3. **Instalação** Pág.06
   3.1. Embalagem Pág.06
   3.2. Temperatura ambiente Pág.06
   3.3. Local de instalação Pág.06
   3.4. Ventilação Pág.06
   3.5. Condições elétricas Pág.07
   3.6. Ligando o produto Pág.07
4. **Conheça o Seu Refrigerador** Pág.08
   Compartimento Refrigerador Pág.08
   4.1. Termostato Pág.08
   4.2. Regulagem de temperatura Pág.08
   4.3. Luminária (troca da lâmpada) Pág.08
   4.4. Elemento de refrigeração integrado Pág.08
   4.5. Dreno do refrigerador Pág.08
   4.6. Ajuste das prateleiras do refrigerador Pág.09
   4.7. Prateleiras da porta Pág.09
   4.8. Prateleira para Condimentos Pág.09
   4.9. Prateleira para Latas Pág.09
   4.10. Conjunto gaveta para legumes Pág.09
   Compartimento Freezer Pág.09
   4.11. Ajuste da prateleira do freezer Pág.09
   4.12. Dreno do freezer Pág.09
   4.13. Moldura com aquecimento Pág.09
5. **Carregamento** Pág.10
   5.1. Congelamento Pág.10
6. **Descongelamento** Pág.11
   6.1. Descongelamento do freezer Pág.11
7. **Limpeza** Pág.12
   7.1. Limpeza interna Pág.12
   7.2. Limpeza externa Pág.12
8. **Dicas e precauções** Pág.12
   8.1. Dicas de conservação de energia Pág.12
   8.2. Ruídos normais de operação Pág.12
9. **Problemas e soluções** Pág.13
10. **Especificações Técnicas** Pág.14
11. **Certificado de garantia** Pág.15

2. Informações de Segurança

2.1. Etiqueta de Identificação do Produto

Seu refrigerador possui um "código de identificação do produto". Ele permite a identificação de diversas informações de seu refrigerador. Através desse código seu atendimento será ainda mais rápido, caso você necessite do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor. Esta etiqueta fica localizada atrás do produto, veja o modelo abaixo.

Esta etiqueta não deve ser removida. Recomendamos que você copie o código no espaço abaixo, pois ele facilitará um eventual contato com nosso Call Center.

Além do código de identificação do produto, é importante que você tenha em mãos os seguintes dados:

1. Nota fiscal de compra;
2.Seu endereço e número de telefone completos.

E-Nr. _____/___ FD _____ _____

2. Informações de Segurança

Antes de ligar o aparelho, por favor leia as instruções de operação e instalação cuidadosamente. Elas contêm importantes informações de como instalar, usar e manter o produto.

Conserve este Manual de Instruções, uma vez que ele poderá ser útil posteriormente

O fabricante não se responsabilizará por eventuais defeitos no produto se não forem respeitadas as informações a seguir:

- Nunca utilize um aparelho a vapor para limpar o produto. O vapor pode entrar em contato com partes elétricas do aparelho e causar curto-circuito ou choques elétricos
- Nunca use aparelhos elétricos dentro do produto.
- Não ligue um aparelho danificado.
- Na dúvida, contate o fornecedor ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
- A segurança elétrica do aparelho somente pode ser garantida com o fio terra do aparelho e da residência corretamente instalados.
- Para manutenção e limpeza do produto ou quando ocorrer algum defeito, desconecte-o da fonte de energia.
- Remova o plugue principal ou desligue o disjuntor. Não puxe o plugue pelo cabo
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado a fim de evitar riscos.
- Quaisquer reparos devem ser feitos somente por técnicos qualificados do serviço autorizado, a fim de não expor o usuário a sérios riscos.
- Nunca armazene produtos que contenham gases inflamáveis ou substâncias explosivas no aparelho.
- Não armazene medicamentos ou produtos químicos que possam contaminar os alimentos.
- Não danifique o aparelho com objetos pontiagudos ou cortantes. O gás de refrigeração pode causar danos aos olhos.
- Não se apóie nos painéis, gavetas ou portas.
- Não permita que crianças brinquem com o aparelho. Elas jamais devem sentar-se nas gavetas ou pendurar-se nas portas.

Atenção:
Este aparelho utiliza gás refrigerante R134a o qual requer equipamento e peças exclusivas para ele.

Ao transportar ou instalar o produto tenha cuidado para que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração sofra qualquer dano.
Em caso de dano, evitar chamas ou qualquer fonte de ignição próxima ao produto, ventilar por alguns minutos o local onde o produto se encontra.

Importante
Não utilize dispositivos mecânicos ou qualquer outro meio artificial para acelerar o descongelamento do produto, sendo aqueles recomendados pelo fabricante.

3. Instalação

Este manual contém informações necessárias para que você possa instalar e utilizar corretamente o seu refrigerador. Porém, você também pode contar com a qualidade de atendimento e confiabilidade Continental para instalar o produto. Basta consultar a relação anexa da rede de serviços técnicos autorizados BSH Continental. Escolha o mais próximo de sua residência e solicite a instalação.
Obs.: As despesas decorrentes do serviço de instalação serão de inteira responsabilidade do consumidor.

3.1. Embalagem

Antes de conectar o plugue do seu refrigerador à tomada elétrica, remova todas as fitas e limpe o produto utilizando um pano com água morna e bicarbonato de sódio (uma colher de sopa para cada litro de água).

3.2. Temperatura Ambiente

O seu refrigerador pode ser ajustado nas seguintes temperaturas ambientes:

Categoria Climática T (Tropical)
Temperatura Ambiente até +43ºC

3.3. Local de Instalação

O produto deve ser instalado num ambiente seco e bem ventilado, não exposto ao sol e distante de fontes de calor, como por exemplo: fogões, aquecedores, etc. Se a instalação próxima a fontes de calor for inevitável, observe as seguintes distâncias mínimas:

- 10cm de um fogão convencional a gás;
- 30cm de um fogão a lenha ou a carvão.

Se o aparelho for instalado próximo a outro refrigerador ou freezer, observe a distância mínima de 20 cm para evitar condensação (formação de gotas nas laterais).

Atenção:
Não obstrua as passagens de ar superior, laterais e traseira. Respeite as distâncias mínimas

3.4. Ventilação

Não obstrua as passagens de ar superior, laterais e traseira. Respeite as distâncias mínimas.



3. Instalação

Ajuste os dois pés niveladores já equipados com o seu refrigerador até que o aparelho fique firme no chão. Para isto basta girar os pés niveladores com a mão.
Obs.: O produto deve ficar ligeiramente inclinado para trás.

Nivelamento dos pés
Para nivelar o produto, siga os passos abaixo:

- Vire para a direita o pé (parafuso de nivelamento).
- Repita essa operação tanto para o pé direito quanto para o pé esquerdo, de modo que o produto fique alinhado.

Atenção:
Utilize apenas os pés niveladores originais, que são fornecidos com o refrigerador. Peças não originais podem comprometer o funcionamento do produto.

3.5. Condições Elétricas

Certifique-se de que a tensão da sua residência coincide com a tensão do seu aparelho.

Tensão (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
127	103	135
220	198	242

O seu produto foi projetado para funcionar normalmente, dentro das variações das voltagens nominais conforme a tabela acima .

Obs.: O bom funcionamento do seu produto não pode ser garantido caso ocorram variações na rede elétrica maiores que as especificações da tabela acima. Para casos extremos de variações na rede elétrica, aconselha-se utilizar um estabilizador de tensão de no mínimo 500W.

Use sempre uma tomada elétrica exclusiva, próxima ao local de instalação, para ligar o seu refrigerador. A tomada deve estar ligada com um disjuntor ou fusível maior ou igual a 10A.

Para sua segurança, nunca use adaptadores para ligar vários aparelhos elétricos juntos em uma tomada (por ex.: tipo "T" ou benjamins) e não use extensões.

3.6. Ligando o Produto

Conecte o plugue com a tomada.
Antes de carregar o refrigerador com alimentos, deixe-o funcionar vazio por um período de 2 a 4 horas. Em seguida, ajuste a temperatura conforme sua preferência.

1. Informações Úteis

1.1 Regulagem de Temperatura

Regule a temperatura do produto através do termostato de acordo com a sua preferência. Um número crescente na escala do termostato resulta em temperaturas mais frias.

Posição 1 Menos frio
Posição 7 Mais frio



Atenção: Visitas solicitadas para a regulagem da temperatura do produto (dentro ou fora do período de garantia) serão cobradas do cliente pelo Serviço Técnico Autorizado.

*Para maiores informações veja o capítulo **"Conheça o Seu Refrigerador"** item **Regulagem de Temperatura***

1.2 Elemento de Refrigeração Integrado

É normal encontrar nesta região:

Este refrigerador possui um elemento de refrigeração integrado,proporcionando higiene máxima e fácil limpeza.



*Para mais informações veja o capítulo **"Conheça o Seu Refrigerador"** item **Elemento de Refrigeração Integrado**.*

1.3. Gaxeta da Porta

Mantenha a gaxeta da porta sempre limpa, livre de líquidos que contenham açúcar como, refrigerante, leite, suco, etc, prevenindo de problemas como:

Limpe a gaxeta da porta periodicamente usando um pano úmido. Para mais informações veja o capítulo Limpeza.

Não deixe a porta do refrigerador aberta por muito tempo

Evite a proximidade de fontes de calor e umidade

Em caso de ausência prolongada de energia, esvazie-o e retire o plugue da tomada

Não coloque alimentos quentes no refrigerador

Não pendure roupas, panos ou outros objetos na parte traseira refrigerador

Observe o tempo adequado de congelamento dos alimentos

Ao desligar o refrigerador, limpe-o e deixe a porta entreaberta

Utilize sempre embalagens adequadas para alimentos congelados

4. Conheça o Seu Refrigerador

4.1. Termostato
O seu produto possui um termostato integrado que controla a temperatura interna do produto e o descongelamento semi-automático do compartimento congelador/evaporador.

4.2. Regulagem de Temperatura
Regule a temperatura através do termostato de acordo com a sua preferência. Um número crescente na escala do termostato resulta em temperaturas mais frias.

REGULAGEM DO TERMOSTATO	
Posição	**Indicado para**
1 a 2	Dias frios Poucos alimentos armazenados. Pouca frequência de abertura da porta.
3 a 6	Situação intermediária.
7	Dias quentes. Muitos alimentos armazenados. Muita frequência de abertura da porta.

Atenção: A temperatura ambiente no local de instalação e o número de vezes que a porta é aberta influenciam a temperatura interna do seu produto. Procure ajustar o termostato a cada situação, assim você não desperdiça energia.

4.3. Luminária
Troca de Lâmpada
- Retire o plugue da tomada.
- Como indicado ao lado, pressione o protetor da lâmpada no sentido da seta **(F)** liberando a trava **(A)**. Levante o protetor na sua direção e retire-o da trava **(B)**.
- Retire a lâmpada, girando-a no sentido anti-horário.
- Substitua a lâmpada (por outra original de 15W no máximo), encaixe o protetor na trava **(A)**, pressionando sempre no sentido da seta **(F)** até encaixar a trava **(B)**.



4.4. Elemento de Refrigeração Integrado
Para maior higiene e fácil limpeza, o elemento de refrigeração (evaporador) é integrado na parede traseira do compartimento refrigerador.
Esta área é resfriada para transferir o calor dos alimentos para fora do produto.
É normal a formação nesta área de uma camada fina de gelo. Durante o descongelamento automático esta camada de gelo derrete, a água escoa pelo dreno para um recipiente fora do produto e evapora.

Cuidados:

Evite encostar alimentos na parede traseira porque podem congelar.

Não utilize objetos pontiagudos ou cortantes para limpeza, pois podem danificar o produto.

4.5. Dreno
A água do descongelamento escoa pelo dreno para um recipiente fora do produto e evapora.

Cuidados:
- Mantenha o dreno sempre limpo e desobstruído, para evitar o transbordamento de água para fora do produto
- Para limpá-lo, use apenas meio copo de água morna.
- Estando entupido, utilize o limpador do dreno para desobstruí-lo.
- Após utiliza-lo guarde-o, e não deixe-o no dreno para não bloquear a saída de água.



4. Conheça o Seu Refrigerador

4.6. Ajuste das Prateleiras do Refrigerador
Existem vários níveis de ajuste para as prateleiras do refrigerador. Faça os ajustes conforme a sua necessidade.
- Levante a parte traseira da prateleira e puxe-a para frente.

Atenção: Nunca forre as grades da prateleira com toalhas, etc., pois isto prejudica a circulação do ar.

4.7. Prateleiras da Porta
- Para removê-las, segure firmemente nas laterais e puxe-as para cima.
- Para reposicioná-las, inverta a operação empurrando-as para baixo.
- Para ajustar o separador deslizante de garrafas mova-o para a esquerda ou para a direita conforme necessário.
  remover totalmente a prateleira.

4.8. Prateleira para Condimentos
- Para remover a prateleira de condimentos basta puxa-la para cima até remover totalmente a prateleira.



4.9.Prateleira para Latas
- O seu produto possui dois compartimentos para armazenamento de latas. São de fácil manuseio e permitem um melhor aproveitamento de espaço.

***Disponível para alguns modelos**



4.10.Conjunto Gaveta para Legumes
- Para remover o conjunto, primeiro retire totalmente a gaveta e depois a tampa.

Compartimento Freezer
4.11.Ajuste da Prateleira do Freezer
- Para ajustar a posição da prateleira conforme a sua necessidade incline a parte frontal da prateleira e puxe-a para frente até destravar a parte traseira.
- Coloque a prateleira no nível desejado, posicione a sua parte traseira no encaixe e pressione até ela ser travada.
- Abaixe a parte frontal da prateleira sobre o apoio frontal .



4.12.Dreno do Freezer
No descongelamento manual do compartimento freezer a água escoa pelo dreno para um recipiente qualquer que deve ser colocado na prateleira superior dentro do refrigerador.



4.13. Moldura com Aquecimento
A moldura do compartimento freezer é aquecida para evitar a condensação de água na parte externa do produto.
A temperatura da moldura varia em função do calor retirado de dentro do produto.

Atenção: O seu produto contém a Etiqueta Nacional de Consumo de Energia (ENCE), indicando as faixas de consumo de energia. Você poderá removê-la.

5. Carregamento
- Procure colocar alimentos embalados ou cobertos para a conservação do aroma, da cor e da umidade.
- Deixe espaço entre os alimentos para circulação de ar frio.
- Evite manter a porta aberta por muito tempo, para que não haja saída de ar de dentro do refrigerador.
- É preferível que você abra e feche as portas várias vezes.
- Para melhor conservação de verduras e legumes, coloque-os em sacos plásticos e armazene-os dentro da gaveta de legumes.
- Deixe alimentos quentes esfriarem antes de colocá-los no refrigerador ou no freezer.

Importante: Em caso de falta de energia elétrica, procure não abrir as portas e não recongele alimentos que tenham sido descongelados.

5.1. Congelamento
- Coloque os alimentos em embalagens apropriadas para o congelamento.
- Utilize sempre alimentos frescos e em bom estado.
- Ao colocar alimentos mornos para congelamento, evite encostá-los nos alimentos já congelados.
- Não guarde frascos, garrafas ou latas com líquidos no freezer, pois podem estourar e não recongele um alimento já descongelado.

Alimentos não apropriados para o congelamento:
- Ovos com casca
- Maionese
- Creme de leite
- Cebolas
- Latas
- Legumes e verduras cruas
- Garrafas com líquidos

Alimentos Próprios para o Congelamento	Tempo de Conservação
Embutidos, Peixes, Refeições Prontas e Bolos	2 a 6 Meses
Queijos, Aves, Suínos e Ovinos	4 a 8 Meses
Vegetais, Frutas, Carnes Bovinas e Silvestres	6 a 12 Meses

6. Descongelamento

O compartimento refrigerador foi programado para descongelar automaticamente, evitando o trabalho constante de limpar e enxugar. Você não precisa se preocupar, pois a água proveniente do descongelamento é encaminhada para um recipiente fora do produto e evapora.
Verifique periodicamente se o dreno está desobstruído.

6.1. Descongelamento do Freezer
O descongelamento do compartimento freezer deve ser feito sempre que o gelo ultrapassar 1 cm de espessura ou pelo menos uma vez por ano.
O descongelamento deve ser feito, preferencialmente, quando houver poucos alimentos no freezer.

Para fazer o descongelamento do freezer:
- Retire o plugue da tomada.
- Retire os alimentos do interior do freezer e guarde-os no refrigerador (p. ex., gaveta para legumes) ou em caixas de isopor ou de papelão fora do produto.
- Remova todos os acessórios internos do compartimento freezer.
- Coloque um recipiente por ex., gaveta para carnes sobre a prateleira superior do refrigerador e retire a tampa do dreno existente no freezer.
- Para diminuir o tempo de descongelamento, deixe a porta do compartimento freezer aberta. Mantenha a porta do refrigerador fechada.
- Limpe o compartimento interno e os acessórios com um pano umidecido em solução de bicarbonato de sódio e água morna (1 colher de sopa para cada litro d'água). Em seguida, enxugue-os cuidadosamente.
- Recoloque os acessórios internos e a tampa do dreno, feche a porta, conecte o plugue com a tomada e ligue o produto.
- Antes de carregar o freezer com alimentos, deixe-o funcionar vazio por um período de 1 hora na posição máxima do termostato. Em seguida, ajuste o termostato conforme sua preferência.

Atenção:
Não utilize objetos metálicos ou pontiagudos para raspar o gelo.
Eles podem danificar seu refrigerador.
Não use água fervendo ou aquecedores elétricos para acelerar o descongelamento.
Não lave os acessórios na máquina de lavar louças.

7. Limpeza

7.1. Limpeza Interna
- Retire o plugue da tomada.
- Retire os alimentos do refrigerador/congelador, começando pelos da porta e coloque-os em caixas de isopor ou papelão.
- Remova todos os acessórios internos.
- Limpe o compartimento interno e os acessórios com um pano umidecido em solução de bicarbonato de sódio e água morna (1 colher de sopa para cada litro d'água).
- Enxugue-os cuidadosamente.
- Não lave os acessórios na máquina de lavar louças.
- Recoloque os acessórios internos, coloque o plugue na tomada.
- Antes de carregar o refrigerador com alimentos, deixe-o funcionar vazio por um período de 2 a 4 horas.
- Recoloque os alimentos, deixando os da porta por último.
- Após o carregamento, regule o termostato na posição mais adequada. Siga as orientações para Regulagem de Temperatura no capítulo "Conheça o Seu Refrigerador".

7.2. Limpeza Externa
- Desligue o plugue da tomada;
- Utilize um pano úmido com água e sabão neutro para a limpeza.
- Enxugue cuidadosamente.

Importante:
Tanto para a limpeza interna como para a externa, nunca utilize produtos químicos como álcool puro, alvejantes, solventes, desinfetantes, querosene, gasolina, vinagres puros, óleos ,ácidos, abrasivos e produtos contendo amoníaco.

A limpeza também é recomendável antes de ligar o aparelho, para eliminar odores característicos do processo produtivo.

Dica para evitar a proliferação de insetos
A fim de eliminar qualquer possibilidade de desenvolvimento de larvas de insetos, é suficiente colocar 3 colheres de sopa de sal de cozinha na bandeja evaporadora localizada na parte traseira do produto como mostra a figura.



Este procedimento deve ser repetido a cada limpeza do recipiente, aproximadamente 3 meses.

Ao desligar o produto por um período superior a 24 horas proceda da seguinte maneira :
- Desligue o plugue da tomada;
- Após o descongelamento do produto enxugue bem os compartimentos freezer e refrigerador;
- Enxugue a bandeja de evaporação localizada na parte traseira do produto.
- Deixe as portas do produto entreabertas para eliminar possíveis odores

8. Dicas e Precauções
- Ao sair de férias por períodos curtos, deixe o seu aparelho regulado na temperatura normal de uso. Retire apenas os alimentos perecíveis, pois sempre pode haver falta de energia prolongada.
- Ao sair de férias por períodos superiores a um mês, retire todos os alimentos, limpe o refrigerador e deixe-o desligado com a porta entreaberta.
- Não permita que crianças brinquem com o produto ou com sua embalagem, evitando acidentes.
- Verifique se o ar pode circular livremente no condensador (parte traseira do produto) para cima, pois isto é importante para o bom desempenho do aparelho.
- Objetos pendurados no condensador ou obstruindo a passagem de ar aumentam o consumo de energia.

8.1. Dicas de Conservação de Energia
- Evite manter a porta aberta por muito tempo.
  É preferível que você abra e feche várias vezes para retirar ou repor alimentos.
- Não coloque alimentos quentes no refrigerador. Deixe sempre eles esfriarem fora do produto antes de colocá-los para conservar.
- Ajuste a temperatura de operação conforme sua necessidade.
- Não forre as prateleiras com toalhas pois isso prejudica a circulação interna de ar.
- Armazene alimentos em embalagens apropriadas, como por exemplo, sacos plásticos ou recipientes com tampas.
- Mantenha o condensador (parte traseira do produto) sempre limpo e desobstruído, não colocando peças de roupa para secar.
- Verifique periodicamente se a porta está fechando completamente e se não há entrada de ar para o refrigerador.
- Procure instalar o produto num ambiente fresco, seco e bem ventilado.
- Não deixe-o exposto ao sol nem próximo a fontes de calor, como por exemplo: fogões, aquecedores, etc

8.2. Ruídos Normais de Operação
- Um som de "zumbido" pode ser ouvido toda vez que se fecha a porta ou quando o compressor (motor) está operando.
- Pode ficar mais alto quando o motor está ligando. Sons de "borbulho" e "escoamento" são causados pelo gás refrigerante quando este flui pelos tubos.
- Um som de "click" é ouvido quando o termostato liga e desliga o compressor.

9. Problemas e soluções

Problemas	Procedimentos (Verifique se:)
O refrigerador não liga	Há falta de energia. O plugue não está conectado. O fusível da residência está queimado ou o disjuntor está desligado.
Refrigeração insuficiente	A temperatura do termostato está adequadamente ajustada. Há excesso de alimentos ou objetos obstruindo a circulação de ar. Existe excesso de sujeira no condensador. As portas não estão fechando completamente ou há entrada de ar para o freezer ou refrigerador. A tensão da tomada está fora da tolerância especificada para o produto.
Ruídos anormais	O produto não está bem nivelado. Os acessórios não estão bem acomodados. O produto toca na parede ou em outros aparelhos.
Umidade interna	Obs: isto é normal em climas muito úmidos A porta não está bem vedada O produto não está bem nivelado
Lâmpada não acende	A lâmpada está queimada. O interruptor está travado.
O compressor não desliga	As portas não estão bem fechadas. As portas estão sendo abertas muitas vezes ou por períodos prolongados. A temperatura ambiente está muito alta e o aparelho está ajustado na posição máxima. Há excesso de sujeira no condensador
Odores no gabinete	Existem alimentos descobertos. Há alimentos estragados.
Alimentos muito secos	Os alimentos não estão bem embalados.

10. Especificações Técnicas

Modelos	RCCT370MDA1BR RCCT370MDA1IN	RCCT370MDA2BR RCCT370MDA2IN
Especificações de placa	127V	220V
Frequência	60hz	60hz
Tipo de refrigerador	Cycle Defrost	Cycle Defrost
Cor	Branco / Inox	Branco / Inox
Volume fz litros	74	74
Volume ff litros	263	263
Total	337	337
Consumo (kWh/mês)	45	45
Classificação energética	A	A
Altura cm (dimensão s/emb.)	173.9	173.9
Largura cm (dimensão s/emb.)	59.6	59.6
Profundidade cm (dimensão s/emb.)	63.4	63.4
Peso kg (dimensão s/emb.)	58	58
Altura cm (dimensões c/emb.)	177.4	177.4
Largura cm (dimensões c/emb.)	63.0	63.0
Profundidade cm (dimensões c/emb.)	66.1	66.1
Peso kg (dimensões c/emb.)	60	60
Garantia	1 ano	1 ano

Obs.: Cálculo de volume conforme Norma ISO8187

10. Especificações Técnicas

Modelos	RCCT360MDA1BR	RCCT360MDA2BR
Especificações de placa	127V	220V
Frequência	60hz	60hz
Tipo de refrigerador	Cycle Defrost	Cycle Defrost
Cor	Branco	Branco
Volume fz litros	74	74
Volume ff litros	263	263
Total	337	337
Consumo (kWh/mês)	45/a	45/a
Classificação energética	A	A
Altura cm (dimensão s/emb.)	170.0	170.0
Largura cm (dimensão s/emb.)	59.5	59.5
Profundidade cm (dimensão s/emb.)	65.0	65.0
Peso kg (dimensão s/emb.)	53	53
Altura cm (dimensões c/emb.)	175.0	175.0
Largura cm (dimensões c/emb.)	65.0	65.0
Profundidade cm (dimensões c/emb.)	74.0	74.0
Peso kg (dimensões c/emb.)	59	59
Garantia	1 ano	1 ano

Obs.: Cálculo de volume conforme Norma ISO8187